



12

Un condensatore a facce piane e parallele è inserito in un circuito con una resistenza totale di  $3 \times 10^{-3} \Omega$ . All'istante  $t = 0$  s, l'interruttore viene chiuso e una batteria alimenta il circuito con una tensione continua di 5 V. Dopo  $2,1 \times 10^{-4}$  s la corrente cessa di circolare.

- Determina l'intensità della corrente di spostamento media tra le armature.

[ $2 \times 10^3$  A]



$$i = \frac{\Delta V}{R} = \frac{5V}{3 \times 10^{-3} \Omega} = 1,6 \times 10^3 A \approx 2 \times 10^3 A$$


$$\Phi(\vec{E}) = E \cdot S = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \cdot S = \frac{Q}{S \cdot \epsilon_0} \cdot S = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

$$i_s = \epsilon_0 \frac{d\Phi(E)}{dt} = \epsilon_0 \left( \frac{Q}{\epsilon_0} \right)' = \frac{\epsilon_0}{\epsilon_0} \frac{dQ}{dt} = i = \boxed{2 \times 10^3 A}$$

**ORA PROVA TU** Tra le armature di un condensatore piano c'è il vuoto e ogni armatura circolare ha un'area di  $15,5 \text{ cm}^2$ . La densità superficiale di carica sull'armatura positiva del condensatore passa da  $4,20 \times 10^{-6} \text{ C/m}^2$  a  $4,90 \times 10^{-6} \text{ C/m}^2$  in  $1,50 \times 10^{-2} \text{ s}$ .

- Determina il valore della corrente di spostamento tra le armature del condensatore.
- Quanto vale la circuitazione del campo magnetico indotto lungo un cammino che è il contorno di una superficie circolare interna al condensatore uguale a quella delle armature e parallela a esse?

$$[7,2 \times 10^{-8} \text{ A}; 9,1 \times 10^{-14} \text{ N/A}]$$



$$E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$$

↓  
dipende dal  
tempo


$$\frac{\Delta \vec{\Phi}(E)}{\Delta t} \approx \frac{\Delta \vec{\Phi}(E)}{dt}$$

perché  $\Delta t = 1,50 \times 10^{-2} \rightarrow$  (abbastanza  
"piccolo")

$$i_s = \epsilon_0 \frac{\Delta \vec{\Phi}(E)}{\Delta t} = \epsilon_0 \frac{E_2 S - E_1 S}{\Delta t} =$$

$$= \epsilon_0 \frac{S \left( \frac{\sigma_2}{\epsilon_0} - \frac{\sigma_1}{\epsilon_0} \right)}{\Delta t} = \frac{S}{\Delta t} (\sigma_2 - \sigma_1) = \frac{(15,5 \times 10^{-4} \text{ m}^2)}{1,50 \times 10^{-2} \rightarrow} \left[ (4,90 - 4,20) \times 10^{-6} \frac{\text{C}}{\text{m}^2} \right] =$$

$$= 7,2333 \dots \times 10^{-8} \text{ A} \approx \boxed{7,23 \times 10^{-8} \text{ A}}$$




$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 i_s = \left( 4\pi \times 10^{-7} \frac{\text{N}}{\text{A}^2} \right) (7,2333 \dots \times 10^{-8} \text{ A}) =$$

$$= 90,896 \dots \times 10^{-15} \frac{\text{N}}{\text{A}} \approx \boxed{9,09 \times 10^{-14} \frac{\text{N}}{\text{A}}}$$

22

Un condensatore ad armature piane circolari di raggio 2,2 cm ha come dielettrico il vuoto. La densità di carica dell'armatura negativa passa da  $3,2 \cdot 10^{-4} \text{ C/m}^2$  a  $2,3 \cdot 10^{-4} \text{ C/m}^2$  in un intervallo di 10  $\mu\text{s}$ .

- Qual è il valore della corrente di spostamento tra le armature?



- Determina il modulo del campo magnetico  $\vec{B}$  a una distanza di 30 cm dal filo che porta la corrente all'armatura superiore del condensatore.
- Il valore del campo magnetico cambia spostandosi lungo la retta  $r$  indicata in figura?

[14 mA;  $9,1 \cdot 10^{-9} \text{ T}$ ; no]

$$\begin{aligned}
 1) \quad & \epsilon_0 \frac{d\Phi(\vec{E})}{dt} \approx \epsilon_0 \left( \frac{\sigma_2}{\epsilon_0} - \frac{\sigma_1}{\epsilon_0} \right) S = \\
 & \qquad \qquad \qquad \text{IN MODULO} \\
 & = \frac{(\sigma_2 - \sigma_1) S}{\Delta t} = \\
 & = \frac{[(3,2 - 2,3) \times 10^{-4} \frac{\text{C}}{\text{m}^2}]}{10 \times 10^{-6} \text{ s}} \left[ \pi (2,2 \times 10^{-2} \text{ m})^2 \right] \\
 & = 1,3684 \dots \times 10^{-2} \text{ A} \approx 14 \text{ mA}
 \end{aligned}$$

2) Applica la legge di BIOT-SAVART

$$B = \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{i}{d}$$

$$i = i_s$$

$i$  è uguale al corrente di spostamento

$$B = \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{13,684 \times 10^{-3} \text{ A}}{30 \times 10^{-2} \text{ m}} = \left( 2 \times 10^{-7} \frac{\text{N}}{\text{A}^2} \right) \frac{13,6 \dots \times 10^{-3} \text{ A}}{30 \times 10^{-2} \text{ m}}$$


$$= 0,9123 \dots \times 10^{-8} \text{ T}$$

$$\approx 9,1 \times 10^{-9} \text{ T}$$

3) NO, muovendosi lungo la retta, anche in corrispondenza del condensatore, il campo magnetico non varia  $\rightarrow$  V. ES. SUCCESSIVO

**24** Un condensatore piano ha armature circolari con raggio  $R = 0,12 \text{ m}$ . In un dato istante, il tasso di variazione del campo elettrico al suo interno vale  $\Delta E / \Delta t = 5,5 \cdot 10^{10} \text{ V/(m} \cdot \text{s)}$ .

- Che valore ha l'intensità del campo magnetico in un punto a una distanza  $r = 7,5 \text{ cm}$  dall'asse del condensatore? [ $2,3 \cdot 10^{-8} \text{ T}$ ]



$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 [i + \epsilon_0 \frac{d\Phi(\vec{E})}{dt}]$$

$$\oint B dl = \mu_0 \epsilon_0 \frac{d\Phi(\vec{E})}{dt}$$

$$\Phi(\vec{E}) = E \cdot S = E \cdot \pi r^2$$

↑  
superficie delimitata  
da  $\mathcal{L}$

$$\frac{d\Phi(\vec{E})}{dt} = \pi r^2 \frac{dE}{dt}$$

$$B \oint_{\mathcal{L}} dl = \mu_0 \epsilon_0 \pi r^2 \frac{dE}{dt}$$

$\underbrace{2\pi r}_{\text{per la}} \quad \text{per la}$

$$B \cdot 2\pi r = \mu_0 \epsilon_0 \pi r^2 \frac{dE}{dt}$$

$$B = \frac{\mu_0 \epsilon_0 r}{2} \frac{dE}{dt} =$$

$$= \frac{(4\pi \times 10^{-7} \frac{N}{A^2})(8,854 \times 10^{-12} \frac{C^2}{N \cdot m^2})(7,5 \times 10^{-2} m)}{2} \left( 5,5 \times 10^{10} \frac{N}{C \cdot s} \right) =$$


$$= 2284,7 \dots \times 10^{-11} \text{ T} \quad \approx \boxed{2,3 \times 10^{-8} \text{ T}}$$

**TROVA LA FORMULA**

Il condensatore a facce piane parallele e circolari della figura ha il raggio delle armature pari a  $R$  ed è collegato a un generatore di corrente che fa circolare una corrente di intensità  $i$ . Il punto  $A$  si trova all'interno del condensatore a una distanza  $r$  dal suo asse, come mostra la figura.

- Determina il modulo e la direzione del campo magnetico prodotto nel punto  $A$ .

**Suggerimento:** considera come cammino chiuso una circonferenza su un piano parallelo alle facce del condensatore.



$$\Phi(\vec{E}) = \vec{E} \cdot \vec{S} = ES = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \pi r^2 = \frac{Q}{\pi R^2 \epsilon_0} \pi r^2 =$$

superficie  
delimitata  
da  $\Sigma$

$$= \frac{Q r^2}{R^2 \epsilon_0}$$

$$\frac{d\Phi(\vec{E})}{dt} = \frac{r^2}{R^2 \epsilon_0} \frac{dQ}{dt} = \frac{r^2}{R^2 \epsilon_0} i$$

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{r^2}{R^2 \epsilon_0} i$$

$$B \cdot 2\pi r = \mu_0 \frac{r^2}{R^2} i \Rightarrow B = \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{r}{R^2} i$$

In definitiva

$$B(r) = \begin{cases} \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{r}{R^2} i & 0 \leq r \leq R \\ \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{i}{r} & r \geq R \end{cases}$$

LEGGI DI BIOT-SAVART (vole al di fuori del condensatore)

$\vec{B}$  indotto è perpendicolare al campo elettrico, parallelo alle armature del condensatore e le sue linee di forza sono circonferenze perpendicolari all'asse del condensatore e con il centro in tale asse

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{d\Phi(\vec{E})}{dt}$$

$$E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$$

$$\sigma = \frac{Q}{S_c} = \frac{Q}{\pi R^2}$$

superficie dell'area  
motiva del  
condensatore